

## 4 - UTILIZAÇÃO

### 4.1 - Verificação e Preparação Antes da Secagem de Roupas


1. Antes da secagem é necessário lavar e centrifugar completamente as roupas em uma máquina de lavar roupa. A centrifugação reduz o tempo de secagem e auxilia na economia de energia.
2. Observe cuidadosamente os métodos de preparação e operação para evitar problemas com o aparelho e evitar possíveis danos às roupas.
3. Para uma secagem uniforme, selecione as roupas de acordo com o tipo de tecido e o programa de secagem. Uma rápida verificação e separação das roupas por cores pode evitar que peças claras e escuras sejam secas juntas, diminuindo a chance de ocorrerem manchas e desbotamento na cor do tecido.
4. Roupas sensíveis à temperatura devem ser secas conforme indicado nas etiquetas. Caso contrário, pode causar alteração de cor ou mesmo deformação do tecido.
5. Roupas íntimas que possuam reforços metálicos (como por exemplo: fios de arame finos) não devem ser colocadas na secadora, pois caso estes itens se soltem durante a secagem poderão causar danos ao aparelho.
6. Antes da secagem, feche os zíperes, ganchos e ilhós; retire também fitas e faixas de tecido, etc.

#### ATENÇÃO

- Não seque roupas sem etiqueta com a descrição dos requisitos de secagem.
- Não seque roupas que não estejam molhadas ou úmidas. Isto pode ressecar os tecidos e deixá-los enrugados.
- Peças acolchoadas, que contenham borracha, com espuma de borracha ou materiais similares não devem ser secas no aparelho, pois apresentam risco de incêndio.
- Não seque as roupas após o processo de limpeza a seco.
- Não seque tecidos contendo resíduos de fixador ou sprays de cabelo, acetona ou soluções semelhantes não devem ser secos no aparelho, para evitar a formação de vapores nocivos.
- Nunca seque roupas manchadas com produtos químicos, tais como: gasolina, petróleo, benzeno, tiner e álcool.
- Não é recomendável secar roupas e itens muito volumosos, tais como: casacos de pele, colchas e edredons pesados, cortinas grossas ou sacos de dormir.
- Algumas roupas também poderão ter sua forma e cor alterada se não forem secas de acordo com a temperatura de secagem recomendada.

## Retirar itens dos bolsos das roupas antes de serem colocadas na secadora

Certifique-se sempre de que os bolsos das roupas estejam vazios antes de serem secas na secadora; itens rígidos tais como canetas, chaves, moedas, etc, podem incorrer em problemas de operação ou até mesmo danificar o aparelho.



Sempre observe as etiquetas dos vestuários para verificar os itens que podem ser secos no aparelho. Os símbolos a seguir referem-se as indicações recomendadas no tratamento de roupas:

<b>SECAR</b>					
	Secagem	Secagem a temperatura baixa	Secagem a temperatura máxima	Secagem em varal	Não secar em tambor
<b>PASSAR</b>					
	Passar a temperatura mínima (até 110°C); Não usar vapor	Passar a temperatura média (até 150°C)	Passar a temperatura máxima (até 200°C)	Não passar a ferro	

Esses símbolos podem ser combinados com outros para descrever, com detalhes, a forma mais adequada de tratamento de roupas.

### IMPORTANTE

Não é recomendável ultrapassar a capacidade máxima do aparelho, o excesso de carga poderá alterar os efeitos de secagem e/ou danificar o aparelho. Verifique a tabela de peso de roupas abaixo para uma melhor referência.

## TABELA DE REFERÊNCIA DE PESOS DE ROUPAS

Tipo de roupa	Peso (g)	Tipo de roupa	Peso (g)	Tipo de roupa	Peso (g)
Meias	50	Moletoms - adulto	700	Toalhas de rosto	200
Roupas íntimas	50	Moletoms - infantil	500	Toalhas de banho	500
Cuecas de algodão	70	Pijamas	400	Toalhas de mesa	500
Camisetas	150	Fronhas	120	Panos de prato	80
Camisas	250	Lençóis - Solteiro	500	Edredom - Solteiro	900
Calças jeans - adulto	800	Lençóis - Casal	800	Edredom - Casal	1800
Calças jeans - infantil	400	Colchas - Solteiro	1000		
Jaquetas de algodão	800	Colchas - Casal	1300		

### NOTA

Os valores citados na tabela acima são uma estimativa, podendo sofrer variações.

### IMPORTANTE






É recomendável que após instalar o aparelho e antes da primeira utilização, a secadora seja ligada (sem roupas dentro do cesto) e selecionado no menu dia a dia o programa normal, detalhe na figura ao lado, deixando que o tempo total ciclo do seja completado, evitando possíveis odores que estejam no tambor.

O isolamento térmico do aparelho produzirá durante alguns minutos odores característicos. Esta é uma condição normal e estes odores serão dissipados após finalizada esta operação.



## ANEXO 1 - ETIQUETA DE CUIDADOS

As etiquetas das roupas, vestuários em geral, itens de cama, mesa e banho, etc, podem ajudá-lo em muito a escolher a melhor maneira para lavar e secar suas roupas.

<b>LAVAR</b>	 Somente lavagem manual a temperatura máxima de 40°C	 O número indica a temperatura máxima da água (em °C)	 Processo suave	 Processo muito suave	 Não permitida lavagem
<b>ALVEJAR</b>	 Permitido o uso de alvejante	 Não usar alvejante	 Não usar alvejante a base de cloro		
<b>SECAR</b>	 Secagem	 Secagem a temperatura baixa	 Secagem a temperatura máxima	 Secagem em varal	 Não secar em tambor
<b>PASSAR</b>	 Passar a temperatura mínima (até 110°C); Não usar vapor	 Passar a temperatura média (até 150°C)	 Passar a temperatura máxima (até 200°C)	 Não passar a ferro	

Esses símbolos podem ser combinados com outros para descrever, com detalhes, a forma mais adequada de tratamento das roupas.

## ANEXO 2 - CUIDADOS PARA CONSERVAR SUA SECADORA

- **Depois de cada secagem:**

Após o término de cada ciclo realize uma limpeza no filtro, no tambor interno e no gabinete.

- **Retire da tomada:**

Antes de limpar ou realizar manutenção no aparelho, sempre desconecte-o da tomada de alimentação.

- **Não use solventes ou abrasivos:**

Para limpar o exterior e as peças de borracha do aparelho, não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos. Use apenas um pano com água morna e detergente. Para remover manchas da superfície interna, use um pano embebido em água ou um produto de limpeza feito especificamente para máquinas de lavar e secadoras.

- **Quando não for usada por muito tempo:**

Recomenda-se fazer um ciclo de secagem com o aparelho vazio e então retirá-lo da tomada de alimentação elétrica, e deixar a porta entreaberta. Isso fará com que a vedação da porta tenha maior durabilidade e evitará a formação de odores dentro do aparelho.

- **Como mover o aparelho:**

Ao transportar o aparelho, deve-se mantê-lo na posição vertical (ou inclinado), não é recomendável fazer o transporte do aparelho na posição horizontal.

- **Vedações:**

Um dos fatores que pode causar a formação de odores no aparelho são vedações (borrachas) mal limpas. A limpeza periódica com uma esponja molhada irá evitar isso.