



Instruções de Funcionamento


ACERTAR O RELÓGIO

Trata-se de um relógio de 12 ou 24 horas. Quando o micro-ondas é ligado pela primeira vez ou quando a eletricidade é retomada após uma falha da mesma, os números não aparecem no visor.


Exemplo: Para programar 11:11 h

 1. Toque em **Cancela**.

 **RELÓGIO** 2. Toque em **Relógio**.
1 vez para 24 h ou 2 vezes para 12 h

 3. Toque em **Início**.

1 1 1 1 4. Insira a hora, utilizando as Teclas numéricas [1], [1], [1] e [1].


 **RELÓGIO** 5. Toque em **Relógio**.
O relógio começa a contar


+30 SEG

Permite o cozimento durante 30 segundos com a potência a 100 %, pressionando simplesmente a tecla +30 SEG.

Também permite aumentar o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos quando se pressiona repetidamente a tecla +30 SEG.

Exemplo: Para definir o tempo de cozimento para 2 minutos com a tecla +30 SEG

 1. Toque em **Cancela**.

 2. Toque em **+30 SEG** 4 vezes. O forno começa a cozinhar e indica o tempo em contagem decrescente.


NOTA:


O tempo máximo disponível é de 10 minutos.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Trata-se de uma função de segurança única, que impede a utilização indesejada do micro-ondas por crianças. Quando o bloqueio para crianças estiver ativado, não será possível cozinhar.


Exemplo: Definir o bloqueio para crianças


 Toque em **Cancela**.

 Mantenha pressionado a tecla **Cancela** até L aparecer no visor e ser escutado um sinal. L continuará no visor

Quando o BLOQUEIO PARA CRIANÇAS já estiver ativado, se outra tecla de operação for pressionada, o visor indicará L. Caso queira cancelar o bloqueio para crianças, siga o procedimento abaixo:


Exemplo: Para cancelar o bloqueio para crianças


 Mantenha pressionado a tecla **Cancela** até L desaparecer no visor e ser escutado um sinal.

 Toque em **Cancela**.

ECONOMIA DE ENERGIA

A função ECO ON permite economizar energia, desligando automaticamente o visor durante o modo stand-by (aguardar), ou depois de 5 minutos com a porta aberta ou fechada.

 1. Pressione Cancela (ECO ON).
Aparece “:” no visor. Pressione Cancela (ECO ON) novamente, o visor desligará.

 2. Pressione Cancela (ECO ON).
Aparece “:” no visor. Após 5 minutos com a porta aberta ou fechada, o visor é desligado.

3. Durante o modo ECO ON, se pressionar alguma tecla, o visor ligará.




Cozinhando com o Micro-ondas

Cozinhando com o Micro-ondas

Esta função permite cozinhar com a potência pretendida.

Para obter melhores resultados, existem 10 níveis de potência. Muitos alimentos requerem um cozimento mais lento (com menor potência, inferior a 100 %).

Exemplo: Para cozinhar alimentos a 80 % de potência (Power8) durante 5 minutos e 30 segundos

	1. Toque em Cancela .
5 3 0	2. Insira 5 minutos e 30 segundos, tocando em [5], [3] e [0].
	3. Toque em Potência . Aparece P-HI no visor. Significa que o forno está definido para 100 %, a menos que seja escolhida uma definição diferente.
8	4. Toque em 8 . Para seleccionar o nível 80 %. O visor indica P-80.
	5. Toque em Início .

Quando o tempo de cozimento terminar, são escutados quatro "bips". A palavra End aparece no visor e o micro-ondas é desligado.

NOTA: Se não seleccionar a potência, o micro-ondas funcionará com a potência alta (HIGH). Para definir o nível de potência, siga os passos do exemplo acima.

NÍVEIS DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

O seu micro-ondas está equipado com dez níveis de potência, dando a máxima flexibilidade e controlo ao cozinhar.

A seguinte tabela traz uma ideia dos alimentos que podem ser preparados com os vários níveis de potência.

- A tabela indica os níveis de potência do seu aparelho.

NÍVEL DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Nível de Potência	Utilização
(Alta)	<ul style="list-style-type: none"> • Ferver água. • Preparar bifés. • Fazer bolos. • Cozinhar aves, peixes e vegetais. • Cozinhar pedaços tenros de carne.
9	<ul style="list-style-type: none"> • Aquecer arroz, massas e vegetais.
8	<ul style="list-style-type: none"> • Aquecer rapidamente alimentos preparados. • Aquecer sanduíches.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Leite e queijo • Cozinhar bolos e pães. • Derreter chocolate.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Cozinhar vitela. • Cozinhar peixes inteiros. • Cozinhar pudins e creme de leite.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Cozinhar presunto, aves inteiras e carneiro. • Cozinhar costeletas e lombo de vaca.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Descongelar carne, aves e mariscos.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Cozinhar pedaços de carne menos tenras. • Cozinhar costeletas e assados.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Descongelar frutas. • Amolecer manteiga.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Manter cozidos e pratos aquecidos. • Amolecer manteiga e queijo cremoso.

COZIMENTO EM 2 FASES

O DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO pode ser programado para uma primeira fase seguido do programa COZINHAR, permitindo que o micro-ondas descongele antes e depois cozinhe.

Para o cozimento em 2 Fases, repita os passos do Menu Cozinhar de 2 a 5 e antes de pressionar a tecla Início, defina o programa de Descongelamento Automático (conforme página 17) que você deseja.

Ao término do descongelamento, você ouvirá 2 "bips" curtos, indicando que o descongelamento terminou e que o cozimento será iniciado automaticamente.

Nota: Durante o descongelamento automático são escutados 5 "bips" duplos, indicando que a carne deve ser mexida. São 2 "bips" que indicarão o término do descongelamento e que o cozimento será iniciado automaticamente, sem a necessidade de manipulação.