


Função Reaquecer


REAQUECER

O menu do seu forno foi pré-programado para reaquecer alimentos automaticamente. Informe ao forno o que deseja e a quantidade de itens. Em seguida, deixe que o forno de micro-ondas reaqueça sua seleção.

Exemplo: para reaquecer 0,3 kg de pizza.



1. Abra a porta.
Pressione "**CANCELAR**".
2. Pressione "**REAQUECER**" até o visor exibir "6".



3. Pressione "+" até o visor exibir "0.3"kg.
4. Feche a porta.
Pressione **INICIAR**.

INSTRUÇÕES DO MENU "REAQUECER"

Código	Menu	Limite de peso	Temperatura inicial	Instruções	Utensílio
1	Bebida	De 1 a 2 copos (1 copo = 200 ml)	Ambiente	1. Coloque o alimento em um copo resistente à micro-onda. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione INICIAR.	Copo resistente à micro-onda
2	Caldo	De 0.25 a 1.0 kg (250g / 1 porção)	Refrigerada	1. Coloque o alimento em uma tigela resistente à micro-onda. Tampe com filme plástico e deixe uma abertura. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione INICIAR. 3. Após cozinhar, deixe coberto por três minutos.	Tigela resistente à micro-onda
3	Refeição	1	Refrigerada	1. Coloque o alimento (de 0,4 a 0,5 kg de carne, frango, purê de batata, legumes, entre outros) em um prato resistente à micro-onda. Tampe com filme plástico e deixe uma abertura. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione INICIAR. 3. Após cozinhar, deixe coberto por três minutos.	Prato resistente à micro-onda.
4	Bolo	De 1 a 4 unidades (De 75 a 80 g / muffin)	Congelado	1. Coloque o alimento no prato resistente à micro-onda. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione INICIAR.	Prato resistente à micro-onda.

Código	Menu	Limite de peso	Temperatura inicial	Instruções	Utensílio
5	Torta	De 0,2 a 0,6 kg (De 150 a 200 grama/fatia)	Refrigerada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corte a sobra de torta em fatias. 2. Coloque o alimento no prato resistente à micro-onda. 3. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione INICIAR. 	Prato resistente à micro-onda.
6	Pizza	0.2 - 0.5 kg	Refrigerada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque o alimento no prato resistente à micro-onda. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione INICIAR. 	Prato resistente à micro-onda.
7	Arroz	0.1 - 0.3 kg	Refrigerada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque o alimento em uma tigela resistente à micro-onda. Tampe com filme plástico e deixe uma abertura. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione INICIAR. 3. Após cozinhar, deixe coberto por três minutos. 	Tigela resistente à micro-onda
8	Sopa	De 0.25 a 1.0 kg (250g/porção)	Ambiente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque o alimento em uma tigela resistente à micro-onda. Tampe com filme plástico e deixe uma abertura. 2. Coloque o alimento no forno. Escolha o menu e o peso, pressione INICIAR. 3. Após cozinhar, deixe coberto por três minutos. 	Tigela resistente à micro-onda